

НОЖИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ LTR BATTERY (2 ШТ.)

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.



№ для заказа

2.444-022.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278572062
Число лезвий		2
Рабочая ширина	см	23
Масса	кг	0,053
Масса (с упаковкой)	кг	0,15
Размеры (Д × Ш × В)	мм	115 × 75 × 36



Решение сложных задач

- Прочный нож для триммера позволяет косить даже густую луговую траву.

Нож для триммера с двумя лезвиями

- Эффективное скашивание благодаря ножу с двумя лезвиями.
- Острые режущие кромки обеспечивают аккуратную обработку краев.

Замена ножа без применения инструментов

- Установка нового ножа производится в считанные секунды.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- LTR 36-33 Battery
- LTR 36-33 Battery Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 18-30 Battery Limited Edition